



INSTRUKCJA OBSŁUGI i KARTA GWARANCYJNA ODBIORNIKA RADIOWEGO



BOGNA model 482

AUDIOX, ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz
www.eltra.pl



UWAGI WSTĘPNE

- **Dziękujemy za zakup radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z niego.**
- Przed przystąpieniem do eksploatacji radioodbiornika należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
- Odbiornik radiowy jest przeznaczony do odbioru stacji radiofonicznych na falach ultrakrótkich (**FM**), długich (**LW**), krótkich (**SW**) z zasilania sieciowego lub baterijnego.
Do odbioru fal FM i SW służy antena teleskopowa, natomiast do odbioru fal LW antena ferrytowa zamontowana wewnątrz odbiornika.
- Wszelkie samodzielne naprawy odbiornika, zerwanie plomb oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją, powodują nie tylko utratę uprawnień gwarancyjnych, lecz mogą być przyczyną pogorszenia bezpieczeństwa użytkownika i porażenia prądem elektrycznym.
- Zamknięcie lub zawilgocenie urządzenia grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym.

USUWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

- Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC.
- Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez miejscowe władze.
- Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania tego sprzętu.
- W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem, w którym został zakupiony ten produkt.



ZASILANIE

Zasilanie sieciowe

Przewód sieciowy włożyć jednym końcem do gniazda sieciowego, co powoduje automatyczne odłączenie baterii, drugim do gniazda domowej instalacji elektrycznej.

Włączenie odbiornika następuje poprzez naciśnięcie przycisku **ON**, wyłączenie poprzez naciśnięcie przycisku **OFF**. Całkowicie odłączenie od sieci następuje po wyjęciu przewodu sieciowego z gniazodka instalacji elektrycznej.

Przed demontażem odbiornika jak i przy dłuższej przerwie w eksploatacji należy bezwzględnie odłączyć odbiornik od sieci 230 V.

 Podczas burzy należy odłączyć kabel zasilania z gniazodka sieciowego dla ochrony odbiornika.

Zasilanie bateryjne

Przed włożeniem baterii należy wyjąć kabel zasilania z gniazodka oraz odłączyć od odbiornika.

Otworzyć pojemnik baterii i włożyć do niego 3 baterie R20 zgodnie z oznaczeniami (bieguny baterii „+” oraz „-” muszą zgadzać się ze schematem wewnątrz) i zamknąć.

Niewłaściwe użytkowanie baterii może prowadzić do wycieku elektrolitu i korozji kieszeni bateryjnej, a nawet do rozsadzenia baterii.

SŁUCHANIE RADIA

1. Włącz odbiornik poprzez naciśnięcie przycisku **ON**.
 2. Naciskając przycisk **FM** lub **LW.SW** wybierz pasmo radiowe.
 - Aby słuchać stacji radiowych na zakresie **SW** (krótkie) po naciśnięciu przycisku LW.SW wybierz jeden z podzakresów przełącznikiem zakresów na górze radioodbiornika.
 3. Dostrojenie do stacji radiowych umożliwia pokrętło strojenia TUNING.
 4. Pokrętłem regulacji głośności ustaw żądaną siłę głosu.
- Dla prawidłowego odbioru fal FM lub SW należy wyciągnąć antenę teleskopową.

WYPOSAŻENIE

- Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną
- Przewód sieciowy

DANE TECHNICZNE

- Zakresy fal:
 - FM 87,5 – 108 MHz
 - LW 150 – 283,5 kHz
 - SW 1-8 5,95 – 21,75 MHz
- Czulość użytkowa:
 - FM >10uV
 - LW >1mV/m
 - SW >30uV
- Moc wyjściowa 1W
- Zasilanie:
 - Z sieci prądu przemiennego 230V/50Hz
 - Bateryjne 4,5V (3 baterie R20).
- Wymiary gabarytowe:
 - 220 x 128 x 75 mm
 - Waga ok. 0,7 kg