



INSTRUKCJA OBSŁUGI i KARTA GWARANCYJNA

ODBIORNIKA RADIOWEGO



KAJA
model 485


AUDIOX, ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz
www.eltra.pl



UWAGI WSTĘPNE

- **Dziękujemy za zakup radioodbiornika i życzymy wielu przyjemności podczas korzystania z niego.**
- Odbiornik radiowy jest przeznaczony do odbioru stacji radiofonicznych na falach ultrakrótkich (**FM**), długich (**LW**), krótkich (**SW**) z zasilania sieciowego lub bateryjnego.
- Przed przystąpieniem do eksploatacji radioodbiornika należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji.
- Wszelkie samodzielne naprawy odbiornika, zerwanie plomb oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwą eksploatacją, powodują nie tylko utratę uprawnień gwarancyjnych, lecz mogą być przyczyną pogorszenia bezpieczeństwa użytkowania i porażenia prądem elektrycznym.
- Zamknięcie lub zawilgocenie urządzenia grozi pożarem lub porażeniem elektrycznym.

USUWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO


- Kiedy do produktu dołączony jest niniejszy przekreślony symbol kołowego pojemnika na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty dyrektywą 2002/96/EC. 
- Wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty powinny być utylizowane niezależnie od odpadów miejskich, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego miejsc składowania wskazanych przez miejscowe władze.
- Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania tego sprzętu.
- W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowania odpadów lub ze sklepem, w którym został zakupiony ten produkt.

ZASILANIE

Zasilanie sieciowe

Przewód sieciowy włożyj jednym końcem do gniazda sieciowego, co powoduje automatyczne odłączenie baterii, drugim do gniazda domowej instalacji elektrycznej.

Włączenie odbiornika następuje poprzez przekręcenie potencjometru regulacji głośności zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wyłączenie poprzez przekręcenie w odwrotnym kierunku.

 **Całkowicie odłączenie od sieci następuje po wyjęciu przewodu sieciowego z gniazdka instalacji elektrycznej.**

Przed demontażem odbiornika jak i przy dłuższej przerwie w eksploatacji należy bezwzględnie odłączyć odbiornik od sieci 230 V.

Zasilanie bateryjne

Przed włożeniem baterii należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka oraz odłączyć od odbiornika.

Otworzyć pojemnik baterii i włożyć do niego 3 baterie R20 zgodnie z oznaczeniami (bieguny baterii „+” oraz „-” muszą zgadzać się ze schematem wewnątrz).

Niewłaściwe użytkowanie baterii może prowadzić do wycieku elektrolitu i korozji kieszeni bateryjnej, a nawet do rozsądzenia baterii.

SŁUCHANIE RADIA

1. Włącz odbiornik pokrętem regulacji głośności **VOLUME ON-OFF**.

2. Przelącznikiem zakresów na górze radioodbiornika wybierz pasmo radiowe **FM**, **LW** lub **SW**.
 3. Pokrętem strojenia **TUNING** dostrój się do stacji radiowej.
 4. Pokrętem regulacji głośności **VOLUME** ustaw żądaną siłę głosu.
- Odbiornik radiowy wyposażono w gniazdo słuchawkowe. Dla prawidłowego odbioru fal FM lub SW należy wyciągnąć antenę teleskopową.

USTAWIANIE ZEGARA

Odbiornik musi być wyłączony (pokręto **VOL ON-OFF**)

Przytrzymaj przycisk ustawiania zegara **TIME SET**

- Naciskając przycisk **HOURL** ustaw godzinę.
 - Naciskając przycisk **MINUTE** ustaw minuty.
- Ustawiony czas wyświetlany jest po wyłączeniu odbiornika.

USTAWIANIE ALARMU

Funkcja ta umożliwiła automatyczne włączenie się odbiornika o zaprogramowanej godzinie.

Przytrzymaj przycisk ustawiania alarmu **AL. SET**

- Naciskając przycisk **HOURL** ustaw godzinę.
 - Naciskając przycisk **MINUTE** ustaw minuty.
- Aby sprawdzić ustawiony czas alarmu naciśnij **AL.SET**.

WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE ALARMU

- Aby włączyć funkcję alarmu naciśnij jeden raz przycisk **AL. ON/OFF**, na wyświetlaczu pojawi się ikona budzika.
- Aby funkcja mogła zadziałać odbiornik musi zostać wyłączony.

Po tych czynnościach radioodbiornik włączy się o ustawionej wcześniej godzinie.

Aby wyłączyć funkcję alarmu jeszcze przed automatycznym włączeniem się odbiornika naciśnij jeden raz przycisk **AL. ON/OFF**, z wyświetlacza zniknie ikona budzika.

Po włączeniu się odbiornika:

- Jednokrotne naciśnięcie przycisku **AL. ON/OFF** powoduje odroczenie alarmu o 24 godziny.
- Dwukrotne naciśnięcie przycisku **AL. ON/OFF** powoduje całkowite wyłączenie alarmu (z wyświetlacza zniknie ikona budzika).

Aby wyłączyć odbiornik po włączeniu go przez funkcję alarmu najpierw wyłącz alarm przyciskiem **ALARM ON/OFF**.

PODŚWIETLANIE WYŚWIETLACZA

Aby podświetlić wyświetlacz naciśnij przycisk **LIGHT**.

WYPOSAŻENIE

- Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną
- Przewód sieciowy

DANE TECHNICZNE

- Zakresy fal:

FM	87,5 – 108	MHz
LW	150 – 283,5	kHz
SW	5,95 – 17,90	MHz
- Czułość użytkowa:

FM	>10uV
LW	>1mV/m
SW	>30uV
- Moc wyjściowa 1W
- Zasilanie:
 - Z sieci prądu przemiennego 230V/50Hz
 - Bateryjne 4,5V (3 baterie R20).
- Wymiary gabarytowe:
250 x 138 x 60 mm
- Waga ok. 1,1 kg